August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

August®

Manual del Usuario

Marco de Fotos Digital

Manuale per l'uso

1. Introducción

Este 1.5" llavero y marco de fotos digital es ideal para loa viajeros. Tome fotos de sus seres queridos con usted dondequiera que vaya. Se puede usar como llavero o colgante. Las imágenes se cargan fácilmente y se puede recargar la batería a través del puerto USB de un ordenador.

2. Especificaciones

- Resolución de la pantalla: 128x128
- Pase de diapositivas y reproducción individuales de fotos
- Reloj analógico o digital con fecha
- Batería recargable incorporada
- Soporte archivos JPEG, GIF, BMP y TIFF
- Encendido automático ajustable

3. Primeros Pasos

Para cargar el dispositivo y añadir imágenes, tendrá que conectarlo a su ordenador. Solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

3.1 Cargar y transferir imágenes

1)Conecte el marco de fotos a su PC o portátil mediante el

cable USB proporcionado. Esto comenzará el procese de carga de forma automática.

2) Pulse el botón MENU en la parte posterior para abrir el tablero de control.
3) Utilizando los botones de flecha arriba y bajo, seleccione 'USB CONNECTED' y pulse MENU de nuevo para seleccionarlo.
4) En este momento, el ordenador le dirá que ha encontrado un nuevo dispositivo y el software de gestión de imágenes aparecerá en la pantalla.

3.2 El uso del software

3.2.1 Añadir una imagen:

1) Utilice la ventana del navegador en la esquina superior izquierda para desplazarse a la imagen que desea agregar al dispositivo.
2) Aparecerá en la ventana de abajo a la izquierda, arrastre el cuadro con líneas punteadas para elegir que parte de la imagen que desea agregar al dispositivo. A continuación, utilice girar a la izquierda y derecha según sea necesario.
3) Una vez que está satisfecho con la imagen dentro del cuadro, pulse el botón ADD para agregar al álbum de anticipo.
4) Repita los pasos 1 a 3 hasta que todas las imágenes que desea agregar en el álbum de anticipo. A continuación,

pulse el botón DOWNLOAD en la parte superior derecha para sincronizar.

3.2.2 Eliminar una imagen:

1) La ventana de la derecha muestra todas las imágenes actualmente cargado en su dispositivo, haga clic en la imagen que desea eliminar.
2) Pulse el botón DELETE en la esquina superior derecha para borrar la imagen seleccionada.

3.2.3 Transferir una imagen desde su PC hasta el dispositivo:

1) La ventana de la derecha muestra todas las fotos actualmente cargado en su dispositivo. Haga clic en la imagen que desea transferir.
2) Pulse el botón SAVE en la ventana de arriba a la derecha para guardar en su ordenador.

Aviso. Para transferir todas las imágenes rápidamente a un PC, puede utilizar el botón SAVE ALL en la esquina superior derecha.

4. Imágenes de diapositivas y navegación

Una vez que has subido las imágenes, podrás compartirlas con tus amigos mediante la función de presentación de diapositivas:

1) Pulse el botón MENU al posterior del dispositivo para que aparezca el tablero de control.

2) Utilizando los botones de flecha arriba y abajo, elegir SLIDESHOW y pulse el botón MENU para seleccionarlo.
3) En la siguiente pantalla seleccione ON. A continuación, podrá utilizar los botones de arriba y abajo para elegir la duración que se muestra cada imagen (en segundos). Cuando estés satisfecho con la proyección de tiempo, pulse el botón MENU de nuevo para iniciar la presentación.
4) Para detener la presentación, vaya al menú SLIDESHOW y seleccione OFF.

Igualmente, se pueden ver las imágenes pulsando los botones de flecha arriba y abajo para navegar.

5. Función del reloj

5.1 Cambiar de mostrar imágenes a mostrar la hora y fecha:

1) Pulse el botón MENU y utilizar los botones de flecha arriba y abajo para elegir CLOCK. Pulse de nuevo el botón MENU para seleccionarlo.
2) a) Pues elegir y seccionar DISPLAY CLOCK para ver la hora y fecha en formato digital.
   b) Pues elegir y seccionar ANALOG CLOCK para ver la hora y fecha en forma tradicional con una esfera de reloj.

5.2 Ajuste la hora y fecha:

1) Pulse el botón MENU y utilizar los botones de flecha arriba y abajo para elegir SET CLOCK. Pulse de nuevo el botón MENU para seleccionarlo.
2) Presione el botón MENU de nuevo para alternar entra las opciones y usted puede utilizar los botones de flecha arriba y abajo para establecer los datos correctos.

6. Apagado automático

El dispositivo se apaga automáticamente después de un tiempo para guardar la batería. Puede cambiar la duración antes del apagado automático:

1) Pulse MENU y utilizar los botones de flecha arriba y abajo para elegir AUTO SHUTDOWN.
2) Utilizar los botones de flecha arriba y abajo para elegir el tiempo deseado antes del apagado (en minutos) pues pulse MENU para confirmar.

7. Luminosità

Se puede cambiar la luminosidad de la pantalla pulsando la opción BACKLIGHT:

1) Pulse MENU y utilizar los botones de flecha arriba y abajo para elegir BACKLIGHT.
2) Utilizando los botones de flecha arriba y abajo, elegir la luminosidad (entre 1 a 21) y pulse MENU para confirmar.

8. Eliminar Imágenes

Sin utilizar un ordenador, se puede borrar fotos o individualmente o todo de una vez. Para eliminar individualmente:

1) Desplazarse a través de las imágenes hasta el que desea eliminar.
2) Pulse MENU para acceder al tablero de control.
3) Utilizar los botones de flecha arriba y abajo para elegir DELETE. Pulse MENU para seleccionarla.
4) Desde el sub-menú, utilizar los botones de flecha arriba y abajo para elegir DELETE ONE pues MENU para seleccionarla.
5) Desde la próxima pantalla, utilizar los botones de flecha arriba y abajo para elegir YES (sea seguro). Pulse MENU para completar la eliminación.

9. Poder

Para apagar el dispositivo:

Presione y mantenga presionado el botón MENU. Se mostrara POWER OFF, luego se apagará.

O pulse MENU y utilizar los botones de flecha arriba y abajo para elegir OFF. Pulse MENU para confirmar.